

Инструкция по настройке клапана пуска насоса контроллера автополива Corus Takto

Введение

Клапан пуска насоса (мастер-клапан) необходимо активировать, если насос не оснащён реле давления воды. Мастер-клапан физически привязан к выходу №1 (на некоторых моделях обозначен как 1M). Данная инструкция поможет вам правильно настроить мастер-клапан для работы с вашим контроллером автополива Corus Takto.

Шаг 1: Проверка настроек по умолчанию

Контроллер автополива Corus Takto поставляется с завода с предустановленными зонами для всех возможных выходов (8, 16 или 32 в зависимости от модели). Пользователю необходимо задать свои названия для зон и удалить неиспользуемые. По умолчанию выход №1 занят одной из зон, что препятствует активации мастер-клапана.

Шаг 2: Освобождение выхода №1

Для активации мастер-клапана необходимо освободить выход №1, удалив привязанную к нему зону. Выполните следующие действия:

1. Перейдите в меню **«Настройки»** → **«Настройка зон»**.
2. Найдите зону, привязанную к выходу №1.
3. В настройках этой зоны установите флажок **«Удалить зону»**.
4. Нажмите **«Применить»** для сохранения изменений.

Шаг 3: Активация мастер-клапана

После освобождения выхода №1 выполните следующие шаги:

1. Перейдите в меню **«Настройки»** → **«Клапан пуска насоса»**.
2. Активируйте мастер-клапан, следуя инструкциям на экране.

Теперь мастер-клапан будет использоваться всеми зонами при поливе. При необходимости мастер-клапан можно отключить для конкретной зоны в её настройках.

Шаг 4: Подключение промежуточного реле

Для работы мастер-клапана к выходу №1 необходимо подключить промежуточное реле на 24 В переменного тока. Это реле будет подавать напряжение для включения насоса. Схему подключения промежуточного реле можно получить, обратившись к техническим специалистам Corus Takto.

Заключение

После выполнения всех шагов мастер-клапан будет настроен и готов к работе. Если у вас возникнут вопросы или потребуется дополнительная помощь, обратитесь в службу технической поддержки Corus Takto.